

LƯU Ý:

- Đấu đúng nguồn điện, có dây tiếp đất bảo vệ an toàn.
- Không bật khởi động máy khi không có nguyên liệu để vận hành (nước hoặc vữa), không có vật liệu để bôi trơn và làm mát dẫn đến trục vít ma sát nóng bị hỏng trục.
- Chỉ được phép cầm vào tay đẩy, tay kéo hoặc đế máy để nâng hoặc di chuyển máy.
- Không sử dụng máy để bơm vữa tuần hoàn.
- Trục vít khi máy hoạt động phải quay đúng chiều.
- Khi bật máy bơm sau 5 giây vữa không ra phải dừng ngay lập tức để kiểm tra.
- Khi bơm bị tắc vữa ngay lập tức phải thông tắc vòi (bằng máy xịt rửa áp lực cao)

1. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY:

Lưu ý:

- Trong quá trình bơm vữa phải quan sát để vữa luôn được cấp liên tục tránh gián đoạn luồng vữa, khi gần cạn vữa phải dừng máy ngay lập tức.
- Không tồn vữa quá nhiều trong phễu dẫn đến vữa bị lắng xuống.
- Luôn để mắt sàng khi vận hành máy.
- Luôn quan sát tình trạng vữa trong phễu, khi trạng thái máy vận hành bình thường vữa luôn tụt dần, nếu vữa không tụt xuống dừng ngay lập tức.
 - **Bước 1 (bơm mới máy):**
Đề vòi bơm tự do trên mặt đất trải thẳng vòi, đầu vòi bơm cao hơn mặt đất khoảng 10cm và đổ 1 xô nước vào máy, dùng nước để bơm mới dẫn vữa ra khỏi vòi bơm.
 - **Bước 2:** Chọn chế độ vận hành tại máy.
 - **Bước 3:** Bật máy bơm kết hợp đổ vữa đều tay và nhẹ nhàng từng ít một, re vữa đều trên mắt sàng.
 - **Bước 4:** Quan sát vữa bắt đầu đẩy hết nước ra khỏi vòi, khi nước bị đẩy hết ra khỏi vòi ta dừng bơm.
 - **Bước 5 Giai đoạn bơm chính:** Khi vữa đã ra khỏi vòi bơm ta cầm đầu vòi đặt vòi vào vị trí cần bơm, chuyển nút xoay sang “vị trí điều khiển từ xa” để bật máy từ xa hoặc tại máy.

2. VỆ SINH MÁY:

Lưu ý: Tùy theo điều kiện sử dụng có thể sử dụng dung môi để vệ sinh máy, **tuyệt đối không dùng xăng để vệ sinh máy** sẽ làm giảm chức năng của trục vít cao su tăng áp.

- **Bước 1:** Bật máy và đổ 1 xô nước đầy hết vật liệu ra bên ngoài khỏi ống vòi.
- **Bước 2:** Đổ thêm 1 xô nước và vệ sinh sạch vùng phễu và trục vít
- **Bước 3:** Lấy mắt sàng ra khỏi máy và vệ sinh mắt sàng, đổ thêm 1 xô nước vệ sinh lại vùng phễu.
- **Bước 4:** Tháo vòi bơm ra khỏi máy vệ sinh vòi bơm bằng vòi xịt rửa. Đổ thêm nước và kết hợp bật máy dùng chổi vệ sinh phần đầu bơm gạt hết vữa lưu trữ trước đầu bơm không để vữa tồn trữ tại đầu bơm.
- **Bước 5:** Vệ sinh sạch thân máy, vỏ máy và lau khô thân máy. Lưu lại một ít nước trong máy đảm bảo quá trình vận hành máy tiếp theo dễ dàng hơn, nếu lưu kho lâu cần lưu dầu nhớt trong khu vực trục vít.